



**HOME OWNER / INSTALLER
FOR YOUR SAFETY**
THIS MANUAL MUST BE READ IN ITS
ENTIRETY BEFORE OPERATING HEATER

RHFE-1004FA

ENERGYSAVER GAS DIRECT VENT WALL FURNACE

Conversion Manual



WARNING: IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- DO NOT TRY TO LIGHT ANY APPLIANCE.
- DO NOT TOUCH ANY ELECTRICAL SWITCH; DO NOT USE ANY PHONE IN YOUR BUILDING.
- IMMEDIATELY CALL YOUR GAS SUPPLIER FROM A NEIGHBOR'S PHONE. FOLLOW THE GAS SUPPLIER'S INSTRUCTIONS.
- IF YOU CANNOT REACH YOUR GAS SUPPLIER, CALL THE FIRE DEPARTMENT.

INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER, SERVICE AGENCY OR THE GAS SUPPLIER.

This appliance may be installed in a after market permanently located, manufactured (mobile) home, where not prohibited by local codes.
This appliance is only for use with the type of gas indicated on the Rating Plate.
This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

INSTALLER: MUST LEAVE MANUAL WITH UNIT AFTER INSTALLATION.
OWNER: RETAIN THIS MANUAL SAFELY, FOR FUTURE REFERENCE.



07100694

Rinnai

TECHNICAL DATA

WEIGHT	DIMENSIONS	GAS RATE (BTU/h)			
		INPUT		OUTPUT	
90 Lbs.	Width: 36 5/8" Height: 26 3/8" Depth: 12 3/8"	NAT. LPG		NAT. LPG	
		LOW	10,500 10,500	LOW	8,400 8,400
		HIGH	38,400 36,500	HIGH	30,720 29,200

BURNER ORIFICES

	NAT.		LPG	
	PARTS No.	QTY'	PARTS No.	QTY'
HI	1004F-2031-B-1.80	2	1004F-2031-A-0.95	2
LOW	1004F-2036-B-1.95	1	1004F-2036-A-1.20	1

GAS CONVERSION SPECIFICATIONS

MODEL	GAS TYPE	DIAMETER OF ORIFICES INCHES (mm)		DAMPER ADJUSTMENT			MANIFOLD DIFFERENTIAL PRESSURE	
		HI	LOW	FRONT	RIGHT	LEFT	HI	LOW
RHFE-1004FA-P (Normal Altitude)	LPG	0.037	0.047	10/10	10/10	10/10	10.1"W.C.	4.3"W.C.
RHFE-1004FA-P (High Altitude)		(0.95)	(1.20)				7.3"W.C.	4.3"W.C.
RHFE-1004FA-N (Normal Altitude)	NAT.	0.071	0.077	7/10	10/10	10/10	3.7"W.C.	2.0"W.C.
RHFE-1004FA-N (High Altitude)		(1.80)	(1.95)				2.7"W.C.	2.0"W.C.

GAS SUPPLY PRESSURE

	NAT.	LPG
MINIMUM	5.0"W.C.	11.0"W.C.
MAXIMUM	10.5"W.C.	13.0"W.C.

- The minimum inlet gas supply pressures is for the purpose of input adjustment.
- Heaters may be converted from one gas to another using Rinnai conversion kits.
- Output efficiency is 80% of rated input for Canadian installations.

RHFE-1004FA ENERGYSAVER CONVERSION


The conversion shall be carried out in accordance with the requirements of provincial authorities having jurisdiction and in accordance with the requirements of the CAN1-B149.1 and 2 installation code. The appliance shall only be converted to a gas for which it has been approved. Conversion kit shall be installed by a qualified service agency. Front panel must be removed to access internal parts. Conversion kit are included in the carton box. Caution the gas supply shall be shut off prior to disconnecting the electrical power, before proceeding with the conversion. Locate orifices at burner end of gas tubes.

"WARNING"

This conversion kit shall be installed by a qualified service agency in accordance with the manufacture's instructions and appliance codes and requirement of the authority having jurisdiction. If the information in these instructions is not followed exactly, a fire, explosion or production of carbon monoxide may result causing property damage, personal injury or loss of life. The qualified service agency is responsible for the proper installation of this kit. The installation is not proper and complete until the operation of the converted appliance is checked as specified in the manufacture's instructions supplied with the kit.

RHFE-1004FA CONVERSION

1. Remove two (2) screws that hold the front panel in place.
2. Pull panel forward from the top of unit out about three inches. Reach inside electrical compartment and unplug the indicator lamp assembly. Then lift panel up and set it off the unit. Next remove both side panels.
3. Remove all three (3) gas tubes from the unit. Be careful not to lose the "O" rings on each end of the gas tubes. Always ensure there is an "O" ring in each port of the gas valve and in each of the orifices before reinstalling gas tubes.
4. Replace all three burner orifices with the proper size required for gas type being used. Refer to the Technical Data.



The low fire orifice has a longer shoulder than the high fire orifices. When converting products, please ensure you follow instructions in detail. YOU MUST READJUST MANIFOLD GAS PRESSURE on the appliance following manufacturer's instructions and replace all three burner orifices and reset air shutters. Failure to follow the manufacturer's instructions may result in damage to the unit. If you have not been properly trained on converting this product, please do not proceed. Contact a qualified service agency to perform conversion.



5. **Propane gas unit air shutter settings:**

Loosen set screw on air adjustment rods. Adjust all three air shutters to 100% air, no notches will be showing on the rods when adjusted correctly. The air rods can be found directly under each gas line at the combustion chamber. Retighten set screw once adjustments have been made.

Natural gas unit air shutter settings:


Loosen set screw on air adjustment rods. Adjust the right rear and left hand air shutters to 100% air, no notches will be showing on the rods when adjusted correctly. Adjust the right front air shutter to where three (3) notches are showing, this is 70% air. The air rods can be found directly under each gas line at the combustion chamber. Retighten set screw once adjustments have been made.

6. Ensure all three gas tubes have been re-installed and tighten. Leak test all gas tube connections to ensure "O"rings were reinstalled and all fittings have been retightened.
7. Gas pressure **MUST** be readjusted when converting from one gas type to the other. Follow the procedure below when setting pressures.





GAS PRESSURE SETTING AND ADJUSTMENT

1. Turn the appliance to the off position.
2. Remove test point screw 1/8 NPT tap with 3/16 Allen wrench and connect manometer pressure gauge.
3. When unit completely stops operating, press the "SW1" test switch at the top of the PC board until it beeps.
4. Select the correct gas type code to appear on the LED display using "▲" (up) and "▼" (down) buttons. Current selected gas type code will be indicated. See below for descriptions.
 - L1: Propane gas units at normal altitude.
 - L2: Propane gas units at high altitude.
 - A1: Natural gas units at normal altitude.
 - A2: Natural gas units at high altitude.
5. After selecting the appropriate gas setting above, press the "SW1" test button to record the gas type code into memory.



THE LED DISPLAY TURNS BLANK AND THE UNIT RETURNS TO THE NORMAL OFF MODE. YOU ARE NOW READY TO PROGRAM IN YOUR CORRECT LOW FIRE AND HIGH FIRE GAS PRESSURE SETTING. FOLLOW PROCEDURE BELOW FOR SETTING THE MANIFOLD GAS PRESSURE. DO NOT ADJUST GAS PRESSURE ON THIS APPLIANCE USING THE APPLIANCE REGULATOR SCREW.

6. With your manometer gauge zeroed and connected, press the ON/OFF button and operate furnace.
7. Press the "SW1" test switch. "78" or "7≡" will be displayed on the indicator LED.
8. Press the "SW1" switch again and change to Low pressure mode. "PL" will be indicated on the display.
9. Record your pressure reading on your manometer. If the Low fire pressure needs adjusting, this can be achieved by pressing the "▼" button to decrease the pressure or the "▲" button to increase the pressure. Set unit to correct pressure as shown the Technical Data.
10. Press the Economy button, the LED will then display "18" indicating the low pressure has been recorded into memory.
11. Next press the "SW1" switch twice, this puts you into the high fire mode. "PH" will be indicated on the LED display.
12. Adjust the high fire pressure using the "▲" button to increase the pressure and the "▼" button to decrease the pressure. Set unit to correct pressure as shown The Technical Data.




13. Press the Economy button to enter the high fire pressure into memory.

The LED display will indicate "78".

Set Temp ○ **78**
Room Temp ○

14. Press the ON/OFF button again.

The LED display turns blank and the unit returns to the normal OFF mode.




15. Reconfirm all pressure settings before putting said unit back into operation. Next, disconnect your manometer from the unit and reinstall the 1/8" test port plug. Leaks test all connections once the conversion process has been completed.

VISUAL CHECK


SATISFACTORY

FRONT VIEW



UNSATISFACTORY

FRONT VIEW



16. After completion of gas pipe connections, all joints including the heater must be checked for gas tightness by means of leak detector solution, soap and water, or an equivalent nonflammable solution, as applicable.

CAUTION: Since some leak test solutions, including soap and water, may cause corrosion or stress cracking, the piping shall be rinsed with water after testing, unless it has been determined that the leak test solution is non-corrosive.

17. Visual check for proper main burner flame appearance.

18. Make sure all markings provided in the kit are in the appropriate location on the converted appliance.

NOTE: THE REGULATOR HAS BEEN FACTORY PRE-SET. IF THE PRESSURE IS INCORRECT, CHECK THE SUPPLY PRESSURE FIRST, BEFORE MAKING ANY ADJUSTMENTS TO THE APPLIANCE. ALSO, IF THE LOW CONTROL PRESSURE CANNOT BE OBTAINED IN STEP 12, ADJUST THE ADJUSTMENT SCREW ON THE PROPORTIONAL VALVE TO ROUGHLY SET PRESSURE AND THEN RECHECK BOTH THE LOW AND HIGH FIRE PRESSURES. SEE STEP 12 FOR LOW FIRE PRESSURE AND STEP 15 FOR HIGH FIRE PRESSURE.

1. The conversion shall be carried out by a manufacturer's authorized representative in accordance with the requirements of the manufacturer, provincial or territorial authorities having jurisdiction and in accordance with the requirements of the CAN/CGA-B149.1 or CAN/CGA-B149.2 Installation Codes.

2. Verify proper input rate by:

① Confirm differential pressure for which gas unit is converted to:

NAT.(High/Low) 3.7/2.0"W.C.

LPG(High/Low) 10.1/4.3"W.C.

② Confirm proper orifice size:

NAT.(High/Low) 0.071/0.077 inches

LPG(High/Low) 0.037/0.047 inches

3. Manifold pressure for high altitude 2000~4500ft(610~1370m)

NAT.(High/Low) 2.7/2.0"W.C.

LPG(High/Low) 7.3/4.3"W.C.

INLET GAS SUPPLY	MAXIMUM	MINIMUM
Natural gas – inches W.C.	10.5"	5.0"
Propane/LP gas – inches W.C.	13.0"	11.0"

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS	DIMENSIONS	DEBIT DE GAZ (BTU/h)					
		CONSOMMATION		RENDEMENT			
90 livres	Largeur: 36 5/8" Hauteur: 26 3/8" Profondeur: 12 3/8"	NAT.	LPG	NAT.	LPG		
		BAS	10,500	10,500	BAS	8,400	8,400
		HAUT	38,400	36,500	HAUT	30,720	29,200

ORIFICES DU BRULEUR

	NAT.		LPG	
	NUMÉRO DES PIÈCES	QUANTITÉ	NUMÉRO DES PIÈCES	QUANTITÉ
HAUT	1004F-2031-B-1.80	2	1004F-2031-A-0.95	2
BAS	1004F-2036-B-1.95	1	1004F-2036-A-1.20	1

SPECIFICATIONS POUR LA CONVERSION AU GAZ

MODELE	TYPE DE GAZ	DIAMETRE DES ORIFICES EN POUCES (mm)		REGLAGE AMORTISSEUR			PRESSION DIFFERENTIELLE DU COLLECTEUR	
		HAUT	BAS	AVANT	DROIT	GAUCHE	HAUT	BAS
RHFE-1004FA-P (Altitude Normale)	LPG	0.037 (0.95)	0.047 (1.20)	10/10	10/10	10/10	10.1"W.C. (257mmH ₂ O)	4.3"W.C. (109mmH ₂ O)
RHFE-1004FA-P (Haute Altitude)							7.3"W.C. (186mmH ₂ O)	4.3"W.C. (109mmH ₂ O)
RHFE-1004FA-N (Altitude Normale)	NAT.	0.071 (1.80)	0.077 (1.95)	7/10	10/10	10/10	3.7"W.C. (94mmH ₂ O)	2.0"W.C. (50mmH ₂ O)
RHFE-1004FA-N (Haute Altitude)							2.7"W.C. (68mmH ₂ O)	2.0"W.C. (50mmH ₂ O)

PRESSION D'ALIMENTATION DE GAZ

	NAT.	LPG
MINIMUM	5.0"W.C.	11.0"W.C.
MAXIMUM	10.5"W.C.	13.0"W.C.

- Les pressions minimales d'arrivée d'alimentation de gaz sont indiquées dans le but d'un réglage de la consommation.
- Les appareils de chauffage peuvent être convertis d'un gaz à l'autre en utilisant les kits de conversion de Rinnai.
- Le bon rendement représente 80% de la consommation estimée pour les installations canadiennes.

CONVERSION POUR ECONOMIES D'ENERGIE RHFE-1004FA

La conversion doit être effectuée en suivant les conditions requises par les autorités des provinces ayant juridiction et conformément aux exigences 1 et 2 du Code d'Installation CAN1-B149. L'appareil ne devra être converti que pour un gaz pour lequel il a été homologué. Seule une société de service compétente peut installer le kit de conversion. Le panneau avant doit être retiré afin d'accéder aux pièces internes. Le kit de conversion est inclus dans la boîte en carton. Attention: Avant de commencer la conversion, il est nécessaire de couper l'arrivée de gaz avant de débrancher le système électrique. Localiser les orifices sur le brûleur au bout des tuyaux de gaz.

"AVERTISSEMENT"

Ce kit de conversion doit être installé par une société de service compétente selon les instructions du fabricant, les codes de l'appareil et les exigences des autorités ayant juridiction. Si les informations contenues dans ces instructions ne sont pas suivies correctement, un incendie, une explosion ou une émission d'oxyde de carbone peut survenir et causer des dégâts ainsi que des blessures qui peuvent être mortelles. La société de service compétente est responsable de l'installation appropriée de ce kit. L'installation n'est pas correcte et terminée tant que l'appareil converti n'a pas été vérifié comme spécifié dans les instructions du fabricant fournies avec le kit.

CONVERSION RHFE-1004FA

1. Retirez les deux (2) vis qui maintiennent en place le panneau avant.
2. Tirez le panneau vers vous d'environ 3 pouces depuis le haut de l'appareil. Accédez au compartiment électrique et débranchez le tableau indicateur. Puis, soulevez le panneau et enlevez-le de l'appareil. Retirez ensuite les deux panneaux de côté.
3. Retirez les trois (3) tuyaux de gaz de l'appareil. Faites attention à ne pas perdre les anneaux en forme de «O» qui se trouvent à chaque bout des tuyaux de gaz. Assurez-vous toujours qu'il y ait un anneau en forme de «O» sur chaque port de la valve de gaz et dans chacun des orifices avant de réinstaller les tuyaux de gaz.
4. Remplacez les trois orifices du brûleur par la taille adéquate nécessaire pour le type de gaz utilisé. Se référer aux Données Techniques.

L'orifice pour feu bas a un côté plus long que les orifices pour feu haut. Au moment de convertir des appareils, veuillez vous assurer de suivre les instructions en détail. VOUS DEVEZ REGLER DE NOUVEAU LA PRESSIION DE GAZ DU COLLECTEUR sur l'appareil en suivant les instructions du fabricant, remplacer les trois orifices du brûleur et remettre en marche les volets d'aération. Le fait de ne pas suivre les instructions du fabricant peut causer des dégâts à l'appareil. Si vous n'avez pas été convenablement formé pour convertir cet appareil, veuillez ne pas poursuivre. Contactez une société de service compétente pour réaliser la conversion.




5. Réglages des volets d'aération pour les appareils à gaz propane:

Desserrez la vis sur les tiges de réglage d'air. Réglez les trois volets d'aération à 100% d'air; aucun cran n'apparaîtra sur les tiges une fois le réglage fait correctement. Les tiges d'air peuvent se localiser directement sous chaque tuyau de gaz dans la chambre d'explosion. Resserrer la vis une fois les réglages effectués.

Réglages des volets d'aération pour les appareils à gaz naturel:


Desserrez la vis sur les tiges de réglage d'air. Réglez le volet d'aération arrière droit et celui de gauche à 100% d'air; aucun cran n'apparaîtra sur les tiges une fois le réglage fait correctement. Réglez les volets d'aération avant-droits jusqu'à ce que trois (3) crans apparaissent. Ceci représente 70% d'air. Les tiges d'air peuvent se localiser directement sous chaque tuyau de gaz dans la chambre d'explosion. Resserrer la vis une fois les réglages effectués.

6. Assurez-vous que les trois tuyaux de gaz ont été réinstallés et vissés. Faites un test de fuite pour tous les branchements des tuyaux de gaz afin de vous assurer que les anneaux en forme de «O» ont été réinstallés et que toutes les pièces ont été resserrées.
7. La pression de gaz DOIT être réglée de nouveau si l'on convertit d'un type de gaz à l'autre. Suivre la marche à suivre indiquée ci-dessous pour le réglage des pressions.




AJUSTAGE ET REGLAGE DE LA PRESSION DE GAZ

1. Eteignez l'appareil.
2. Retirez le taraud de test 1/8 NPT avec une clé à 6 pans de 3/16 et raccordez le manomètre de pression.
3. Une fois que l'appareil est à un arrêt complet, appuyez sur le bouton de test «SW1» situé sur le haut du tableau PC jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore.
4. Sélectionnez le code de type de gaz correct qui doit apparaître sur l'affichage LED en utilisant les boutons «▲» (haut) et «▼» (bas). Le code du type de gaz sélectionné présentement sera affiché.
Voir ci-dessous pour les descriptions.
L1: Unités à gaz propane à altitude normale.
L2: Unités à gaz propane à haute altitude.
A1: Unités à gaz naturel à altitude normale.
A2: Unités à gaz naturel à haute altitude.
5. Après avoir sélectionné le réglage du gaz adéquat mentionné ci-dessus, appuyez sur le bouton de test «SW1» pour enregistrer le code du type de gaz en mémoire.



L'AFFICHAGE LED DEVIENT VIERGE ET L'APPAREIL RETOURNE A LA FONCTION ARRÊT NORMALE. VOUS ETES MAINTENANT PRÊT A PROGRAMMER LES REGLAGES CORRECTS DE PRESSION DE GAZ FEU BAS ET FEU HAUT. SUIVEZ LA MARCHE A SUIVRE MENTIONNEE CI-DESSOUS POUR REGLER LA PRESSION DE GAZ DU COLLECTEUR. NE REGLEZ PAS LA PRESSION DE GAZ SUR CET APPAREIL EN UTILISANT LA VIS DU REGULATEUR DE L'APPAREIL.

6. Avec le manomètre mis à zéro et raccordé, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et mettez en route la chaudière.
7. Appuyez sur le bouton de test «SW1». «78» ou «7≡» va s'afficher sur l'indicateur LED.
8. Appuyez de nouveau sur le bouton «SW1» et changez pour la fonction Basse pression. «PL» va s'afficher à l'écran.
9. Enregistrez la lecture de pression sur votre manomètre. Si la pression Feu Bas a besoin de réglage, ceci peut être réalisé en appuyant sur le bouton «▼» pour réduire la pression ou le bouton «▲» pour augmenter la pression. Réglez l'appareil à la pression correcte comme il est indiqué dans les Données Techniques.
10. Appuyez sur le bouton Economie. Le LED affichera alors «18» indiquant que la pression basse a été enregistrée en mémoire.
11. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton «SW1». Ceci vous passe en fonction Feu Haut. «PH» va apparaître sur l'affichage LED.
12. Réglez la pression Feu Haut en utilisant le bouton «▲» pour augmenter la pression et le bouton «▼» pour réduire la pression. Réglez l'appareil à la pression correcte comme il est indiqué dans les Données Techniques.



13. Appuyez sur le bouton Economie pour entrer en mémoire la pression Feu Haut. L'écran LED affichera «78».

14. Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÉT de nouveau. L'écran LED devient vierge et l'appareil retourne à une position ARRÉT normale.


15. Reconfirmez tous les réglages de pression avant de remettre l'appareil en question en marche. Puis, débranchez le manomètre de l'appareil et réinstallez la prise de test de 1/8". Faites un test de fuite sur tous les branchements une fois que le processus de conversion a été accompli.


16. Après avoir terminé les branchements des tuyaux de gaz, tous les joints, y compris ceux de l'appareil de chauffage, doivent être vérifiés pour d'éventuelles fuites de gaz en utilisant selon les cas une solution de détection de fuite, du savon et de l'eau ou l'équivalent d'une solution ininflammable.

ATTENTION: Etant donné que certaines solutions de test de fuite, y compris le savon et l'eau, peuvent provoquer de la corrosion ou des fissures, la tuyauterie doit être rincée avec de l'eau une fois le test réalisé à moins qu'il ait été déterminé que la solution de test de fuite n'est pas corrosive.

17. Faites un contrôle visuel de l'apparence correcte de la flamme du brûleur principal.

Assurez-vous que toutes les signalisations fournies dans le kit sont à l'endroit approprié sur l'appareil converti.


Set Temp ○ 
Room Temp ○




Function Lock

CONTROLE VISUEL

SATISFAISANT



INSATISFAISANT



REMARQUE: LE REGULATEUR A ETE PRE-REGLE A L'USINE. SI LA PRESSION EST INCORRECTE, VERIFIEZ L'ALIMENTATION DE LA PRESSION EN PREMIER AVANT DE COMMENCER TOUT REGLAGE SUR L'APPAREIL. DE PLUS, SI LA PRESSION DE CONTROLE BASSE NE PEUT PAS ETRE OBTENUE A L'ETAPE 12, REGLEZ LA VIS DE REGLAGE SUR LA VALVE PROPORTIONNELLE POUR ETABLIR APPROXIMATIVEMENT LA PRESSION ET PUIS REVERIFIEZ LES DEUX PRESSIONS FEU HAUT ET FEU BAS. SE REPORTER A L'ETAPE 12 POUR LA PRESSION FEU BAS ET A L'ETAPE 15 POUR LA PRESSION FEU HAUT.

1. La conversion doit être effectuée par le représentant agréé du fabricant en conformité avec les conditions requises par le fabricant, les autorités territoriales et la province ayant juridiction et en conformité avec les exigences des Codes d'Installation CAN/CGA-B149.1 ou CAN/CGA-B149.2.

2. Vérifiez le débit de consommation correct en:

① Confirmant la pression différentielle pour laquelle l'appareil a été converti:

NAT.(High/Low) 94/50 mmH₂O
LPG(High/Low) 257/109 mmH₂O

② Confirmant la taille correcte de l'orifice:







NAT.(High/Low) 1.80/1.95 mm
LPG(High/Low) 0.95/1.20 mm

3. Pression du collecteur en altitude élevée 2000~4500ft(600~1370m)

NAT.(High/Low) 68/50 mmH₂O
LPG(High/Low) 186/109 mmH₂O

ARRIVEE ALIMENTATION DU GAZ	MAXIMUM	MINIMUM
Gaz naturel – pouces W.C.	10.5"W.C.	5.0"W.C.
Gaz propane/LP – pouces W.C.	13.0"W.C.	11.0"W.C.

LIST OF CONVERSION PARTS LISTE DES PIÈCES DE CONVERSION

Part Name Nom de la pièce	Part No. Numéro de pièce	Gas Gaz	Qty' Quantité	Visual Reference Référence visuelle
Injector (High) Injecteur (haut)	1004F-2031-B-1.80	NAT.	2	
Injector (Low) Injecteur (bas)	1004F-2036-B-1.95	NAT.	1	
Injector (High) Injecteur (haut)	1004F-2031-A-0.95	LPG	2	
Injector (Low) Injecteur (bas)	1004F-2036-A-1.20	LPG	1	
Conversion Plate Plaque de conversion	CP-72317-5	NAT.	1	
Conversion Plate Plaque de conversion	CP-72317-6	LPG	1	

MEMO

